



## Благодарим Вас за выбор премиального медиа-контроллера SpinetiX HMP350

Пожалуйста следуйте пошаговой инструкции, чтобы начать работу

### ШАГ 1: Подключите экран

Вам понадобится дисплей или телевизор с HDMI портом и HDMI кабель

1. Подключите один конец HDMI кабеля к HDMI разъему медиа-контроллера HMP350
2. Подключите другой конец HDMI кабеля к HDMI разъему дисплея или телевизора

### ШАГ 2: Подключите локальную сеть

Вам понадобится Ethernet кабель с разъемом RJ45 (не включен в комплект поставки)

1. Подключите один конец Ethernet кабеля к Ethernet разъему медиа-контроллера HMP350
2. Подключите другой конец Ethernet кабеля к маршрутизатору

### ШАГ 3: Подключите питание

Медиа-контроллер HMP350 поставляется уже с блоком питания и кабелем 220В

1. Подключите кабель блока питания к DC разъему медиа-контроллера HMP350
2. Подключите кабель 220В к блоку питания медиа-контроллера HMP350
3. Подключите кабель 220В к электрической розетке
4. Не забудьте включить питание на дисплее и Ethernet маршрутизаторе

### ШАГ 4: Настройка медиа-контроллера HMP350

Для настройки медиа-контроллера HMP350 следуйте инструкциям на экране дисплея, вам также понадобится компьютер, подключенный к тому же Ethernet маршрутизатору.

1. Кратковременно нажмите синюю кнопку на вашем медиа-контроллере HMP350
2. Введите в адресной строке веб-браузера, установленного на вашем компьютере, IP адрес, который отображается на экране дисплея
3. Дождитесь появления веб-интерфейса медиа-контроллера HMP350 в окне вашего веб-браузера и следуйте инструкциям для окончания настройки.  
В случае, если в окне веб-браузера появится окно для ввода логина и пароля, введите в соответствующие строки: Логин: **admin**, Пароль: **admin** (в целях безопасности, рекомендуем вам изменить логин и пароль)
4. После завершения всех настроек ваш медиа-контроллер HMP350 перезапустится.

### ШАГ 5: Выключение медиа-контроллера HMP350

Чтобы выключить медиа-контроллер HMP350, нажмите и удерживайте синюю кнопку в течение трех секунд. После того, как медиа-контроллер выключится и лампочки на его корпусе загорятся красным цветом, вы можете вынуть вилку кабеля питания 220В из розетки.

### ВНИМАНИЕ!

**Не подключайте и не отключайте кабелем HDMI устройства, находящимся в работе и с включенным электропитанием. Это может привести к поломке устройства. Повреждения компонентов устройства в результате таких действий не является гарантийным случаем и ремонт осуществляется за плату.**

### ВЭБ-ИНТЕРФЕЙС

Медиа-контроллер HMP350 поставляется с предустановленным программным обеспечением, в котором вы без труда сможете создавать привлекательный медиа-контент и управлять его показом, настраивая плей-листы и расписание показа.

### ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Более подробные инструкции по включению, настройке и использованию медиа-контроллеров SpinetiX, Вы сможете найти на сайте производителя: [https://support.spinetix.com/wiki/Get\\_started](https://support.spinetix.com/wiki/Get_started)

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической поддержки на русском языке, Вы можете отправить электронное письмо по адресу: [support@timeline.ru](mailto:support@timeline.ru)

Мы надеемся, что владение медиа-контроллером HMP350 вам принесет только положительные эмоции.

С уважением,  
**Команда TimeLine.RU**  
[info@timeline.ru](mailto:info@timeline.ru)